

Памятка по уходу за изделиями из ДПК.

Основные требования к уборке поверхностей из ДПК.

Поверхности изделий из ДПК легко чистится от грязи при помощи щётки и воды. Также для уборки можно использовать мойки низкого давления с применением химических средств, предназначенных для уборки уличных поверхностей. Тем не менее, поверхность изделия из ДПК может впитывать жир, вино, сок ягод и ржавчину, оставляющие неприятные пятна.

Жирные пятна: необходимо удалять сразу после их появления с помощью обезжиривающих моющих средств, содержащих поверхностно-активные вещества. После этого поверхность изделия нужно тщательно промыть тёплой водой. **Максимальный результат при удалении пятен возможен только при очистке поверхности сразу после их появления!**

Пятна от ржавчины: удаляются с помощью средств, содержащих щавелевую или фосфорную кислоты (отбеливатели). После их применения необходимо тщательно промыть поверхность водой. Чтобы предотвратить появление пятен от ржавчины, используйте защитные коврики, пластиковые колпачки и/или специальные войлочные наклейки для защиты от постоянного контакта металла (ножки мебели и т.п.) с поверхностью изделия из ДПК. **Плесень и грибок:** являются одной из форм растительной жизни, распространяется спорами, которые могут прорасти на любой поверхности, где есть влага, пыльца, грязь, то есть на любом месте, где создаётся эффект «паровой бани». Воздушные потоки, насекомые, животные и вода легко переносят споры плесени. Из-за высокой приспособляемости и большого количества существующих видов плесени, ее трудно контролировать, и невозможно полностью устранить даже при использовании биоцидных добавок в составе ДПК. Регулярная периодическая очистка поверхности изделия из ДПК, даже если на нем нет видимых следов плесени и грибка, играет важную роль для предотвращения их появления.

Обязательные требования:

- Соблюдайте рекомендации по монтажу.
- Обеспечьте надлежащую вентиляцию подконструкции, чтобы не создавался эффект «паровой бани».
- Держите межшовные пространства между досками из ДПК открытыми и свободными от мусора для надлежащего дренажа и вентиляции. Не закрывайте настил материалами, исключающими его вентиляцию.
- Уборка поверхности из ДПК должна быть регулярной.
- Всегда мойте поверхности из ДПК после сезона пыления.

Обращаем Ваше внимание, что брашированная (шлифованная) поверхность изделий из ДПК требует больших усилий при уборке, чем нешлифованная, особенно светлые цвета покрытия (такие, как «Пшеничный» брашинг, «Янтарный» брашинг). В процессе эксплуатации на брашированной (шлифованной) поверхности могут возникать трудно выводимые загрязнения: темные/цветные разводы, вкрапления (черные точки), появляться разнооттеночность. Это может быть связано с влиянием атмосферных осадков и мест использования изделий из ДПК (например, в лесу или у дороги) на натуральный древесный наполнитель, входящий в состав ДПК, поэтому уборку брашированных поверхностей светлых тонов необходимо проводить чаще.



ЭКОДАК®

Желаем Вашему ДПК долгой службы!!!